



INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº 374

DATA: 25 de Julho de 2004
MODELO: Linha de Áudio
ASSUNTO: Procedimento de Reset Linha de Áudio

Senhores técnicos

Para manter a nossa rede melhor informada segue a lista de códigos de RESET para a nossa linha de Áudio:

Produto	Procedimento de Reset
HTS-100 e HTS-200	Para Reset desses modelos digitar o código 20055678 com o controle remoto, estando com o aparelho ligado sem disco. Ao aparecer no display a mensagem 0= Reset pressionar a tecla " 0 " no controle.
AS-300, AS-320, AS-450 e AS-470	A- Para produtos com o nº de Série com o final entre A03 até I03 utilizar o seguinte procedimento de Reset: Com O Aparelho ligado, sem disco digitar no controle remoto o cód: 200456790. B- Para produtos com o N° de Série com o final acima ou igual à J03 efetuar o seguinte procedimento de Reset: Com o aparelho ligado, sem disco pressionar no Painel Frontal do aparelho as teclas CD – AUX – AUX – TUNER – TAPE – POWER.
GBA-110 e GBA-130	Com o aparelho ligado, sem disco pressionar no Painel Frontal do aparelho as teclas CD – AUX – AUX – TUNER – TAPE – POWER.
MS-600, MS-630, MSD-700 e MSD-730	Para Reset desses modelos, digitar o código 20055678 com o controle remoto, estando com o aparelho ligado sem disco. Ao aparecer no display a mensagem 0= Reset pressionar a tecla " 0 " no controle.

Em caso de dúvida, envie e-mail para suporte.tecnico@gradiente.com.

**Mantenha-se atualizado acesse a nossa página diariamente
www.gradienteservices.com.br**

**Tecnologia de Campo / SAT
Gradiente Eletronica S/A**