

### **IMPORTANTE**

Nestas placas eletrônicas é possível verificar se a rotina de auto teste foi acessada pelo técnico. Esta informação será usada pela fábrica durante os testes nos Módulos devolvidos de campo. Caso tenha acontecido alguma falha no produto, o código de falha também ficará gravado.

**SEMPRE faça o auto teste em TODOS os atendimentos e ANTES de trocar o Módulo.  
FAÇA A ROTINA DO AUTO TESTE ATÉ O FINAL.**

#### **12.1 - Rotina de auto teste - Não é necessário desmontar nada no produto para que o auto-teste seja efetuado:**

A Placa eletrônica possui uma rotina de teste que pode deve ser acessada pelo técnico nos atendimentos. Para acessar a rotina siga os passos abaixo:

- Durante os primeiros 30 segundos após o produto ser ligado na tomada coloque o controle de temperatura na posição 1 (1º led aceso) e segure o botão Controle de Temperatura por 5 segundos. O produto desligará todos os LEDS e componentes isto quer dizer que, a rotina de auto teste foi aceita.
- 
- Para avançar no auto teste vá pressionando o botão controle de temperatura:
- Pressione o botão Controle de Temperatura novamente e o 1º Led acenderá, neste ponto nenhum componente será energizado.
- Pressione o botão Controle de Temperatura novamente e o 1º Led se apagará, neste ponto nenhum componente será energizado.
- Pressione o botão Controle de Temperatura novamente e o 2º Led acenderá, neste ponto o compressor e o ventilador do congelador serão ligados.
- Pressione o botão Controle de Temperatura novamente e o 2º Led se apagará, neste ponto o compressor e o ventilador do congelador serão desligados.
- Pressione o botão Controle de Temperatura novamente e o 3º Led acenderá, neste ponto a resistência de degelo será ligada.
- Pressione o botão Controle de Temperatura novamente e o 3º Led se apagará, neste ponto a resistência de degelo será desligada.
- Pressione o botão Controle de Temperatura novamente e o 4º Led acenderá, neste ponto nenhum componente será ligado, os sensores de temperatura e degelo serão testados automaticamente pela placa eletrônica.
- Pressione o botão Controle de Temperatura novamente e o 4º Led se apagará, neste ponto nenhum componente será ligado.
- Pressione o botão Controle de Temperatura novamente para finalizar o teste.