



## INFORMAÇÃO TÉCNICA N.º 445

DATA: 26 de outubro de 2005

MODELO: TV1421/2021/GBT-2011, TV-1422 COLORS, TV-2922/GBT-2911, GBT-2912, TF-2150/TFD-2160, TF-2952 e TVD-2951.

ASSUNTO: Modo Hotel – Procedimentos para utilização deste recurso.

Senhores Técnicos,

Para manuseio da função **MODO HOTEL** dos televisores, utilize as informações abaixo:

***Os televisores com Micronas C7, D2 e F1 com softwares atualizados possuem o recurso MODO HOTEL.***

***Os televisores TV-1421 com números de série anteriores a 36T(21)218745A5C e TV-2021 com números de série anteriores a 36T(21)232460A5C não possuem o recurso MODO HOTEL.***

Através do modo Hotel você poderá programar a TV para ligar com alguns ajustes predeterminados por você. Veja abaixo a descrição de cada item e como realizar os ajustes.

1. Mantenha pressionadas simultaneamente as teclas MENU do painel frontal da TV e +100 do controle remoto até que a mensagem *Modo Hotel* apareça no canto inferior direito da tela da TV. A partir daí, você poderá usar o controle remoto para realizar os ajustes.

2. Pressione a tecla MENU para visualizar a tela do Modo Hotel.

3. Use os cursores ▲ ou ▼ para escolher o item desejado.

4. Use os cursores ◀ ou ▶ para realizar o ajuste.

Repita os passos 3 e 4 para realizar os demais ajustes.

**Canal inicial**

Sintonize o canal desejado. Toda vez que a TV for ligada será neste canal.

Modo Hotel		
Canal inicial	TV	02
Bloquear menu		Sim
Volume máximo	██████████	██████████
Closed Caption		Não
Tipo de imagem		Filme
Sistema de cor		Auto
Ativo		Sim
▲▼ : Escolher o item		
◀▶ : Selecionar o item		



#### **Bloquear menu**

**Não:** os ajustes do menu ficam liberados para o usuário.

**Sim:** os ajustes do menu ficam inacessíveis.

#### **Volume máximo**

Ajuste o controle de volume para a posição desejada. Esta posição será fixada como volume máximo.

#### **Closed Caption**

**Não:** desligado;

**Auto Closed Caption:** quando o sinal estiver disponível na transmissão, ao pressionar a tecla MUTE as informações referentes ao Closed Caption aparecerão.

**Modo 1:** com legendas/**Modo 2:** exibe informações de demonstração ou programação;

**Texto 1/2:** para ver teletexto. Se uma tela escura aparecer durante um programa sem Closed Caption, selecione a opção *Desl.* (desligado).

#### **Tipo de imagem**

→ Normal → Pessoal → Suave → Game → Filme →

#### **Sistema de cor**

→ NTSC → PAL-M → PAL-N → AUTO →

#### **Ativo**

**Não:** os ajustes realizados neste menu não atuam.

**Sim:** os ajustes deste menu ficarão como padrão e não poderão ser alterados pelo usuário.

5. Para sair do *Modo Hotel*, pressione simultaneamente as teclas **MENU** do painel frontal e **+ 100** do controle remoto até a mensagem *Modo Hotel* desaparecer da tela da TV.
  - Se o item Ativo foi ajustado para *Sim*, todos os ajustes acima ficarão como padrão. Para alterá-los, entre novamente no *Modo Hotel* conforme descrito acima.

Em caso de dúvida, por favor, entre em contato com o Suporte Técnico através do site, [Conexão Posto Autorizado <> Gradiente](#), detalhando a ocorrência.

Mantenha-se atualizado, acesse a nossa página diariamente.

<http://www.gradienteservices.com.br>

Suporte Técnico  
SAT – Serviço de Assistência Técnica  
Gradiente Eletrônica S/A