gradiente

INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº 322

DATA: ***15 de Janeiro de 2003***
MODELOS: DVD'S PLAYERS GRADIENTE (TODOS)
ASSUNTO: PROCEDIMENTOS PARA "RESET - NÍVEL DE CENSURA" E PARA TRAVAMENTO / DESTRAVAMENTO DO PAINEL FRONTAL

ATENÇÃO !!!

Senhores Técnicos,

Visando manter os SAG's atualizados, elaboramos esta Informação com os Procedimentos para "RESET - NÍVEL DE CENSURA" E PARA TRAVAMENTO / DESTRAVAMENTO DO PAINEL FRONTAL dos DVD's Players Gradiente:

1) Cancelamento da Senha do Nível de Censura dos DVD's Players GRADIENTE:

Modelo	Procedimento
DVD-5000	Na tela de **set up** (tecla set up do Controle Remoto), pressione a **tecla 9** do Controle Remoto **duas vezes**, o DVD entrará na opção: "ENTER SECURITY CODE", então basta apertar **4 vezes a tecla STOP** do Controle Remoto e confirmar com a tecla ENTER, depois desse procedimento o DVD apresentará a opção para ser colocada uma nova senha.
DVD-6000	Com o aparelho em modo **stand by**, pressione a tecla **STOP (painel Frontal) e a tecla C do controle remoto** simultaneamente **por 3 segundos** até que apareça a mensagem **" Pass clear" no display**, depois desse procedimento já fica habilitada a possibilidade de se colocar uma nova senha assim que o aparelho for ligado.
DVD-7000	Na tela de **Set Up** (tecla Set UP do Controle Remoto),entrar no item censura, onde aparece a mensagem: **"DIGITE A NOVA SENHA"**, basta pressionar **4 vezes a tecla CLEAR** do Controle Remoto, aí o DVD abrirá automaticamente a opção de **"DIGITAR NOVA SENHA"**, então você já poderá criar uma nova SENHA.
DVD-6500 DVD-8000 DVD D-12 DVD D-22 DVD K-30 DVD K-32 DVD K-35 DVD D-15/3 DVD D-25/3	Com o aparelho ligado (recomendamos que esteja sem disco) pressione as teclas **PLAY/PAUSE e STOP do painel frontal simultaneamente por 3 segundos**, observando que o DVD entrará na tela de **Set Up,** aí então será pedido para se escolher o idioma (pressione 6 para Português), então é só ir até o item 5 do MENU que é **Censura apertar ENTER**, o DVD abrirá um quadro: " DIGITAR SENHA" logo abaixo do espaço para ser colocada a senha o DVD apresentará os números (7 7 7 7), esses números serão os números que tem que ser colocado no preenchimento da senha, ou seja ele habilita a senha para 7 7 7 7, depois desse procedimento o DVD abrirá as opções: 1_ Nível de Censura e 2_Mudar Senha, então é só entrar em Mudar senha e escolher a Senha que lhe for mais conveniente.

Modelo	Procedimento
DVD D-10	Colocar o cabo de força do aparelho na tomada com a tecla PAUSE do painel frontal pressionada, assim ele limpará a senha anterior. Obs.: Caso não funcione, tentar a tecla PAUSE do Controle Remoto.
DVD D-10/2 DVD D-12/2 DVD D-20/3 DVD D-21/3	Com o aparelho ligado, entrar no SET UP, no item correspondente a "CENSURA" (NÍVEL DE CENSURA), e, escolher "TROCAR / MUDAR SENHA", digitar a SENHA "0000".
DVD K-40/3 DVD K-50/3C DVD D-30/3C	Com o aparelho ligado, SEM DISCO, digitar no Controle Remoto a sequência de Código "070922", logo após, aparecerá a mensagem no TV "EEPROM APAGADO".

2) Travamento e Destravamento das Teclas do Painel Frontal:

Modelo	Procedimento
DVD-6500 DVD-8000 DVD D-12 DVD D-22 DVD K-30 DVD K-32 DVD K-35 DVD D-15/3 DVD D-25/3	Pressionar as teclas POWER do controle remoto e STOP do painel frontal, simultaneamente. Esse procedimento trava e destrava o painel frontal.
DVD D-10	Com o aparelho sem disco ou em STOP, pressione a tecla MENU (para acessar o setup do Player), selecione a opção Censura (aparecerá as opções de censura), e o campo Teclado Frontal. Escolha entre Ligado e Desligado.
DVD D-10/2 DVD D-12/2 DVD D-20/3 DVD D-21/3 DVD K-40/3 DVD K-50/3C DVD D-30/3C	**Não existe opção para TRAVAMENTO DO PAINEL FRONTAL**

Em caso de dúvida, ou ainda, caso os Procedimentos não sejam eficazes, por favor entre em contato com o Orientador Técnico de sua Região.

TECNOLOGIA DE CAMPO / SAT