

CUIDADOS ESPECIAIS PARA SUA SEGURANÇA

- 1 - Nunca pegue o ventilador pelos fios para não danificar as ligações.
- 2 - Certifique-se a tensão da rede é compatível com o aparelho.
- 3 - As pás do ventilador de teto deverão estar numa altura igual ou superior a 2,3 m acima do piso e a uma distância mínima de 0,5 m das paredes.
- 4 - Tenha o cuidado de desligar a chave geral de energia para instalação, manutenção preventiva e troca de lâmpadas.
- 5 - Toda máquina precisa de reparos, portanto faça manutenção preventiva nos aparelhos pelo menos a cada 6 meses, para isso limpe o aparelho apenas com pano úmido, verifique o aperto de todos os parafusos e analise o estado em que se encontra peças de fixação como garras, cupilhas e etc. A FÁBRICA, EM CASO DE ACIDENTE NÃO SE RESPONSABILIZA POR APARELHOS MAL INSTALADOS OU FALTA DE MANUTENÇÃO.
- 6 - O toque das mãos nas pás do ventilador pode provocar acidente.
- 7 - O conjunto de pás de madeira é pesado e balanceado, no entanto a madeira pode sofrer ação à ação de temperatura, umidade, pressão e acidente, nestes casos deverão ser trocado o conjunto de pás por um conjunto novo. **Obs.: Nunca misture o conjunto de pás de um aparelho com as pás de outros aparelhos.**
- 8 - A reversão pode ser acionada com o aparelho em movimento.
- 9 - Utilize controles exclusivos ARGE para a proteção dos ventiladores.
- 10 - Crianças não devem operar o ventilador de teto sem acompanhamento.
- 11 - Caso o ventilador pare de funcionar, desligue o aparelho e consulte a assistência técnica autorizada.
- 12 - A potência máxima para luminárias plásticas é de 60 W.

Obs.: O fio usado para a condução dos circuitos é de 0,50mm², e a carga máxima que suporta é de 140 W.

- 13 - O desligamento do aparelho deve ser incorporado à fixação fixa se não houver outro meio de desligamento.
- 14 - Para fixação do suporte diretamente na caixa de passagem utilize uma chapa de 3 mm parafusada na caixa de passagem com furos coincidentes para o suporte. **Obs.: use porca e contra-porca.**

-Direto no TETO DE ALVENARIA: fixar o suporte com 2 parafusos auto atarrachante, fenda, 5,5mm x 45mm em buchas no padrão do parafuso. **Obs.: Os parafusos para fixação do suporte não fazem parte do Kit.**

-Ao redor da CAIXA DE PASSAGEM: (sextavada): fixar uma chapa metálica, passando da caixa, com dois furos laterais e dois furos centrais, parafuse a chapa metálica com 2 parafusos auto atarrachantes 5,5mm x 45mm e bucha p/ alvenaria, em seguida fixe o suporte na chapa metálica com 2 parafusos rosca máquina fenda, cabeça chata de 3/16" x 5/8", com duas arruelas de pressão e duas porcas. **Obs.: Os parafusos e chapa para fixação do suporte não fazem parte do Kit.**

-Direto no FORRO DE MADEIRA: a fixação deverá ser feita em CAIBRO, TERÇA OU VIGOTA para a perfeita fixação, quando não houver colocar um caibro na parte superior do forro fixando-o. Os parafusos a serem usados deverão ser auto atarrachantes de 6,1mm x 25mm. **Obs.: Os parafusos não fazem parte do Kit.**

-Direto em VIGA METÁLICA: fixar o suporte direto na viga com dois parafusos rosca máquina, fenda, espessura 3/16", com duas arruelas lisas, duas arruelas de pressão e duas porcas. O comprimento do parafuso dependerá da espessura da viga. **Obs.: Os parafusos e arruelas para fixação do suporte não fazem parte do Kit.**

OBSERVAÇÃO:

Não aconselhamos a fixação do suporte direto na caixa de passagem. A ARGE não se responsabiliza por alterações realizadas por terceiros. Procure sempre orientação de um profissional competente e de sua confiança.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Nº 12764 - E3

Revendedor _____

Nota Fiscal Nº _____

Data _____

2 Anos de Garantia

O seu produto Arge é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de **24 meses**, a partir da emissão da nota fiscal ao consumidor, sendo:

- Os 3 primeiros meses - garantia legal
- Os 21 últimos meses - garantia especial, concedida pela Arge Ltda.

As garantias, legal e/ou especial, compreendem a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela assistência técnica autorizada Arge, como sendo de fabricação.

As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente inválidas se:

- Na utilização do produto não forem observadas as instruções e recomendações contidas no manual de instruções tais como; instalação do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto e etc.
- Houver mau uso ou uso inadequado do produto, ou ainda se o produto tiver recebido maus tratos, descuidos, ou ainda, sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela Arge Ltda.;
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do lote de produção da etiqueta de identificação do produto.

As garantias legal e/ou especial não cobrem:

- Despesas com Transporte do produto, instalação do produto, instalação de peças e acessórios, deslocamento para atendimento de produtos instalados mesmo que realizados pela assistência técnica Arge ou entidades não credenciadas pela Arge Ltda.
- Materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja; rede elétrica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações;
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica na residência tais como: oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido no manual de instruções, atos decorrentes da natureza, etc;
- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrente de falta de limpeza, manutenção, quedas.
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal.

Condições Gerais:

A Arge Ltda. não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das quais aqui explicitadas.

A Arge Ltda. reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio.

A garantia terá validade somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de Compra.

SAC 0800 - 557911
de segunda a sexta das 8:00 as 17:00 horas



Arge Ltda.
Av. Otávio Adami n.º 137 - Distrito Industrial II
CEP 15813-000 - Catanduva - SP
E-mail: vendas@arge.com.br
Home Page: http://www.arge.com.br
Fone: (17) 3531-2400 - Fax: (17) 3531-2412



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1. Posicione o copinho e a canopla conforme no desenho, coloque a bucha no eixo, passe os fios por dentro da haste e em seguida encaixe a haste ao eixo do motor, prenda com a cupilha e posicione o copinho ao seu devido lugar. **A cupilha deve ser aberta, entorte com um alicate, para que não se solte.**

2. Para fixar as garras, utilize os parafusos e porcas indicadas no desenho, verifique também a posição correta das garras que devem ficar com a inclinação para cima e fixadas na parte superior da campana do motor.

3. Para fixar as pás, utilize os parafusos e porcas indicados no desenho. Verifique também a posição correta das pás que deverão ser fixadas na parte superior das garras com as bordas para cima.

4. Coloque os protetores na haste, posicione a haste entre o suporte e prenda-a com a cupilha e entorte. **A cupilha deve ser aberta, entorte com um alicate, para que não se solte. OBS.: Os parafusos para fixação do suporte, NÃO SÃO FORNECIDOS.**

5. Passe os fios pelo soquete e fixe-o rosqueando como ilustrado.

6. É muito importante que depois de montado e fixado, o ventilador seja alinhado. Para isso temos que medir a altura entre a ponta das pás e o teto afim de que tenham a mesma medida e também a distância entre as pontas das pás.

VISTA AMPLIADA

1. Corte o fio preto da luz, descasque e passe-o por dentro do soquete e rosqueie até o final. **OBS.: Caso o soquete fique encostado na campana coloque uma arruela entre ele e o rolamento.**

2. Prenda os fios nos bornes do casquilho como indicado e certifique-se que estão bem travados.

Características Técnicas - Economic

- Motor: 130 W
- Velocidade: 520 RPM
- Peso Bruto: 3 Kg
- Frequência: 50/60
- Tensão: 127V ou 220V
- Hélice: 03 pás em MDF
- Capacitor: 127V - 6 µF / 220V - 2 µF
- Consumo: 0,13 KWh

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

INSTALAÇÃO SIMPLES

OBS: O fio preto que pedimos que seja isolado é opcional, para instalação da lâmpada em aparelho veja no esquema abaixo. Portanto para a instalação simples a instalação citada é de qualquer um dos dois fios pretos, independente da ordem. O fio verde é o fio de aterramento do motor e deve ser fixado no aterramento do local.

INSTALAÇÃO COM INTERRUPTOR PARALELO PARA A LÂMPADA

OBS: O fio verde é o fio de aterramento do motor e deve ser fixado no aterramento do local.

INSTALAÇÃO COM CHAVE DE REVERSÃO

OBS: O fio verde é o fio de aterramento do motor e deve ser fixado no aterramento do local.