

INFORMATIVO TÉCNICO

DEPARTAMENTO	DATA	ABRANGÊNCIA	NÚMERO	REVISÃO
SAT	22/11/07	GERAL	488/06	01

Procedimentos para inicialização de memória e ajuste de menu técnico TVC.

Informamos aos Srs. técnicos os procedimentos de ajustes, inicialização de memória e "menu" técnico, nos modelos **TV1423 / TF2140.**

Ao ser substituído o IC102 "memória", deverá obrigatoriamente ser executado o ajuste de iniciação de memória.

Inicialização de memória

* Retire o cabo de força da tomada.

* Aperte as teclas **"menu**" e **volume** ▼ (menos) no painel frontal, ligue o "plug" na tomada, em seguida, aperte a tecla **"mute"** do controle remoto, mantenha as teclas **"menu"** e **volume** ▼ (menos) do painel e **"mute"** do controle remoto apertadas durante no mínimo 10 segundos, solte-as logo após.

* Ligue o "power", deverá aparecer na tela uma mensagem de ajuste siga o procedimento.

Ajuste de "menu" técnico

* Desligue da tomada o cabo de força do televisor.

* Aperte a tecla **"menu"** do painel frontal, conecte o "plug" na tomada, mantenha a tecla menu apertada por **dois segundos**, em seguida, solte e aperte a tecla **volume** ▲ (mais) por mais **dois segundos**. O aparelho vai para "Stand by".

* Pressione o **"power"** para ligar o aparelho, em seguida, aperte a tecla **"menu"**, irá aparecer o menu de serviços (conforme desenho abaixo). Use as teclas de volume para trocar as telas e as teclas canais para selecionar o ajuste, tecla de menu para entrar no ajuste, volume (+▲) para incremento, volume (–▼) para decremento, tecle menu para sair do ajuste;

* Selecione **MODELO** do **"menu"** de serviços abaixo, configure o número do modelo correto, antes de iniciar os ajustes, conforme tabela abaixo.

* Pressione "power" para sair do "menu" de ajustes.

MODELO	COFIGURAÇÃO
TV1423	$\rightarrow 17$
TF2140	$\rightarrow 18$

SAT – Serviço de Assistência Técnica	ELABORAÇÃO	Edson Martins de Abreu
Gradiente Eletrônica S/A.	APROVAÇÃO	Ruberval Lavado Ponce



SERVIÇO	SERVIÇO	SERVIÇO	SERVIÇO	SERVIÇO	SERVIÇO
AGCS	VA SBI	HSH HSHYU	BLR-N BLG-N	BLR-C	BLR-W
FFI	SC	VHA	WR-N	WR-C	WR-W
CL BI KCR	VS VSH	FSI	WG-N WB-N	WG-C WB-C	WG-W WB-W
CERVICO	05554000	05594700	CEDVICO	055914500	

SERVIÇO	SERVIÇO	SERVIÇO	SERVIÇO	SERVIÇO
Yn	IFO	RPO	C3TRAC	MODEL
Yp	BSD	COR	K	0
Yav	AAS	SOC	C4TRAC	EVG
BLS	BLS	PWL	K	SYSCOL
BKS	DSK	PF	FFTRAC	DESMA

Procedimento para o modelo TF-2140

Quando for necessário INICIALIZAR (Reset) o modelo TF-2140 (gradiente) será necessário efetuar o procedimento abaixo:

- 1 Retirar o R121 (TEMPORARIAMENTE).
- 2 Acrescentar o R120 (22K) TEMPORARIAMENTE.

3 – Com as alterações TEMPORÁRIAS acima a TV passa a responder apenas com o CONTROLE REMOTO PHILCO. Efetuar o procedimento descrito anteriormente na página 1. Será necessário o posto ter um controle remoto PHILCO.

- 4 Voltar os valores originais.
- 5 Montar o R121 (CONFORME ORIGINAL).
- 6 Retirar o R120 (CONFORME ORIGINAL).
- 7 A TV deve voltar a receber somente os comandos do controle remoto GRADIENTE.

Sempre encaminhe suas dificuldades e dúvidas, detalhando a ocorrência e procedimentos adotados, através do sistema GVS.

Mantenha-se atualizado, acesse os arquivos do Cedoc no GVS e a nossa página.

http://www.gradienteservices.com.br

		27
SAT – Serviço de Assistência Técnica	ELABORAÇÃO	Edson Martins de Abreu
Gradiente Eletrônica S/A.	APROVAÇÃO	Ruberval Lavado Ponce

2/2