

**DATA:** 15 de março de 2002  
**MODELO:** AS-20  
**ASSUNTO:** MODIFICAÇÃO DO CIRCUITO DO DISPLAY

Srs. Técnicos,

Visando a melhoria continua no processo de manutenção, estamos enviando abaixo uma tabela com as mensagens de erros indicadas no display dos produtos **AS-20**

Para o **AS-30**

Confecção do menu de navegação dos CD dos manuais de Serviço

'ERR 1'	DISC ERROR -> disco parado devido a erro (servo)
'ERR 2'	NO DISC -> nenhum disco inserido
'ERR 3'	TARGET NOT FOUND = BAD DISC -> disco ruim
'ERR 4'	TARGET NOT AVAILABLE DESTINO não existe track, tempo
'ERR 8'	Falha no carrossel (ao girar bandeja disco 1,2,3 )
'ERR 9'	Falha no mecanismo ( up / dw / open / close )

Para o **AS-40/80/120**

ERRO 01	Erro na obtenção de foco
ERRO 02	Erro de manutenção de foco
ERRO 03	Erro no Servo Radial
ERRO 04	Erro de leitura de TOC
ERRO 05	Erro de Motor
ERRO 06	Erro de Sledge
ERRO 07	Erro de Jump
ERRO 08	Erro de motor durante a partida
ERRO 10	Erro de mecânica/ tratamento do Carrossel.
ERRO 20	Erro de mecânica/ tratamento da Bandeja
ERRO 30	Erro de mecânica/ tratamento do Mecanismo do Tape.

Solicitamos que esta informação seja anexado ao Manual de Serviço dos respectivos produtos.

**TREINAMENTO / SAT**