

SONY

Sony Comércio e Indústria Ltda.

Boletim Técnico

Assistência Técnica Consumidor

XR-C117

Número 20/98

Data 01/70/98

Referente:

DICA DE CONSERTO

- VISANDO A MELHORIA DO CIRCUITO DE RELÓGIO, SUGERIMOS SEGUIR CONFORME ABAIXO.

- SUBSTITUIR : C701 22pF 5% 50V → para 10pF 5% 50V (cód. 1-163-227-91)
C703 18pF 5% 50V →

Elaborado:

Verificado:

Aprovado: