

<b>Boletim Técnico</b> Consumer Service Division - CSD	Modelos:	<b>CDX-GT117X_GT217X</b> <b>GT217XB</b>	
	Número	BT010_2007	
	Data	16/04/2007	

Referente a:



**Amplificador externo não funciona**

### Sintoma

Quando instalado um amplificador externo ao aparelho e utilizado o cabo AMP REM MAX 0.3A, o mesmo não funciona.

### Causa

O conector que vai junto com o aparelho possui o cabo de AMP REM mas internamente (circuito elétrico) não está ligado.



### Preenchimento da Ordem de Serviço (Sheet)

Campo	SINTOMA	SEÇÃO	POSIÇÃO	NAT. DEFEITO	DEFEITO	SERVIÇO EXECUTADO	CÓDIGO DA PEÇA	OBS.
	-	-	-	-	-	69	-	BT1007

<b>Elaborado por</b> Alexandre Hoshiba	<b>Verificado por</b> Manuel Costa	<b>Aprovado por:</b> Takenobu Morioka
---	---------------------------------------	--