BT 0424
30.01.99

Assunto: **Troca do Fusível do Relé Eletrônico Digital**
Modelos **BMU27A, BMB27A, BMC38A e BMV38A**
Marca: **Brastemp**

Conforme informado no Boletim Técnico de Lançamento dos Microondas Brastemp (BT0353 de 01.07.98), o Fusível de 160mA (código 00.0445.79.7) do Relé Eletrônico Digital **pode ser substituído**, da mesma forma que o fusível utilizado nos produtos da linha anterior.

Para isso, proceda da seguinte forma:

- Solte os fios do Relé Eletrônico, retire o Painel e solte o Relé Eletrônico.
- Verifique a continuidade do Fusível com um multímetro. Se não houver continuidade, ele está queimado.
- Com um Ferro de Solda de ponta fina de no máximo 30 watts, aqueça a solda dos terminais do Fusível e puxe-o pelo outro lado;
- Coloque o Fusível novo e solde os terminais, cortando o excesso com um alicate de corte.

IMPORTANTE
SEMPRE verifique o Fusível ANTES de trocar o Relé Eletrônico Digital

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A Eletrodomésticos

Elaborado por: Adriano André da Costa
Revisado por: Murilo S. Rosa