Assunto: Cesto solto
Modelos: CWC22A
Marca: Consul

Quando for detectado na lavadora **cesto solto** ou seja, a cunha desprendeu-se do suporte do cesto, deve-se tomar as seguintes providências:

- 1º- Limpe o excesso de graxa existente no tubo de centrifugação;
- **2º-** Reaproveite a mesma graxa e aplique-a na rampa da cunha e no suporte do cesto, pois esta graxa não é comercializada pela Multibrás.
- *Caso não tenha graxa no tubo de centrifugação, utilize sabão (em pedra), porque a função tanto da graxa como do sabão é somente de fazer com a cunha deslize com maior facilidade no suporte do cesto.
- 3º- Elimine a arruela lisa do parafuso que fixa a cunha no suporte.
- Aplique <u>Um</u> novo parafuso para fixar a cunha ao suporte do cesto.
- **4º-** Para fixar a cunha no suporte utilize o método <u>Pré-Torque</u>, ou seja, durante o aparafusamento rosqueie o parafuso da cunha até que o mesmo encoste no suporte do cesto, em seguida dê um giro de no **minímo180º** e no **máximo de 270º** no parafuso para travar a cunha no suporte.
- Durante o aparafusamento da cunha ao suporte n\u00e3o deixe que o cesto gire, mantenha-o fixo em uma \u00eanica posi\u00e7\u00e3o.



Limpe o excesso de graxa




Deixe-o assim, não é necessário limpar toda graxa



Aplique graxa na rampa da cunha e no suporte do cesto. Utilize a mesma graxa retirada do tubo.



Caso não tenha graxa use sabão (em pedra), pois a função é de somente fazer com que a cunha deslize mais fácil.



Elimine a arruela lisaAplique um novo parafuso



Para fixar a cunha no suporte, utilize o metodo **Pré-Torque**. Rosqueie o parafuso da cunha até que o mesmo encoste no suporte do cesto em seguida dê um giro de no **mínimo 180º** e de no máximo 270º

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento

Multibrás S/A

Elaborado por: Gilson Battestin

Revisado por: Giovani Donnantuoni - Leandro Komninakis